

INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

| Denumire atribut | Poziție | Simbol | Valoare | Unitate |
|--|-------------|--|-------------------------|---------|
| Identificarea modelului | | | EHF6240XXK 949492234 | |
| Tipul de plită de gătit | | | Plită incorporabilă | |
| Numărul de zone de gătit | | | 4 | |
| Numărul de suprafețe de gătit | | | | |
| Tehnologia de încălzire (zone de gătit și suprafețe de gătit cu inducție, zone de gătit convenționale, plăci electrice) | | | Radiant Heater | |
| Pentru zonele sau suprafețele de gătit circulare: diametrul suprafeței utile per zonă de gătit electrică, rotunjit la cei mai apropiați 5 mm | Left Front | ∅ | 21,0 | cm |
| | Left Rear | ∅ | 14.5 | cm |
| | Right Front | ∅ | 14.5 | cm |
| | Right Rear | ∅ | 18,0 | cm |
| Consumul de energie per zonă sau suprafață de gătit, calculat per kg | Left Front | EC _{gătit electric} | 200.1 | Wh/kg |
| | Left Rear | EC _{gătit electric} | 188 | Wh/kg |
| | Right Front | EC _{gătit electric} | 188 | Wh/kg |
| | Right Rear | EC _{gătit electric} | 191.6 | Wh/kg |
| Consumul de energie al plitei de gătit calculat per kg | | EC _{plită de gătit electrică} | 191.9 | Wh/kg |

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:

- Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.
- Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.
- Înainte de a activa zona de gătit, puneți vasul pe aceasta.
- Puneți vase mici pe zonele de gătit mici.
- Puneți vasul direct în centrul zonei de gătit.
- Pentru a păstra alimentele calde sau pentru a le topi folosiți căldura reziduală."