

Fișa produsului în conformitate cu Regulamentul Delegat (UE) 65/2014 al Comisiei

Marcă comercială	Electrolux
Model	EFC226R 942022433
Consum anual de energie (kWh/an)	72.8
Clasa de eficiență energetică	D
Eficiența fluido-dinamică	8.1
Clasa de eficiență fluido-dinamică	E
Eficiența iluminării (lux/W)	8.125
Clasa de eficiență a iluminării	E
Eficiența filtrării grăsimilor (%)	65.1
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor	D
Debitul de aer la turație minimă și maximă în condiții normale de utilizare (m3/h)	235/420
Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat (m3/h)	-
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer la turația minimă și maximă în condiții normale de utilizare (dB(A))	53/66
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer în modul intensiv sau accelerat (dB(A))	-
Consumul de putere în standby (W)	0
Consumul de putere în modul oprit (W)	0.01

INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului		EFC226R 942022433	
Consumul anual de energie (Annual Energy Consumption - AEC)	AEC _{hotă}	72.8	kWh/an
Factor de creștere în timp	f	1.7	
Eficiența fluido-dinamică	FDE _{hotă}	8.1	
Indice de eficiență energetică	EEl _{hotă}	92.2	
Fluxul nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă	QBEP	207.1	m ³ /h
Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă	PBEP	151	Pa
Fluxul maxim de aer	Q _{max}	420.0	m ³ /h
Puterea electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă	WBEP	107.9	W
Puterea nominală a sistemului de iluminat	WL	8,0	W
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit	E _{medie}	65	lux
Consumul de putere măsurat în modul standby	P _s	0	W
Consumul de putere măsurat în modul oprit	P _o	0.01	W
Nivelul de putere acustică	LWA	66	dB

EN 61591: Hote de bucătărie pentru utilizare casnică. Metode de măsurare a performanțelor

EN 60704-2-13 - Household and similar electrical appliances Test code for the determination of airborne acoustical noise Part 2-13: Particular requirements for range hoods

EN 50564: Aparate electrice de uz casnic. Măsurarea consumului în stand-by

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:

- Când începeți să gătiți, porniți hota la viteză minimă și țineți-o pornită câteva minute după ce terminați de gătit.
- Măriți viteza doar în cazul producerii unei cantități mari de fum sau mirosuri și utilizați viteza (vitezele) de amplifi care doar în condiții extreme.
- Dacă este necesar, înlocuiți fi ltrul cu carbon, pentru a menține o bună eficiență de absorbție a mirosurilor.
- Dacă este necesar, spălați fi ltrul antigrăsime, pentru a menține o bună eficiență de absorbție a mirosurilor.
- Utilizați diametrul maxim pentru sistemul de extracție indicat în acest manual, pentru a optimiza eficiența și pentru a reduce zgomotul.