

Fișa produsului în conformitate cu Regulamentul Delegat (UE) 65/2014 al Comisiei

Marcă comercială	Electrolux
Model	LFP326AB 942022681
Consum anual de energie (kWh/an)	56.6
Clasa de eficiență energetică	C
Eficiența fluido-dinamică	15
Clasa de eficiență fluido-dinamică	D
Eficiența iluminării (lux/W)	10
Clasa de eficiență a iluminării	E
Eficiența filtrării grăsimilor (%)	65.1
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor	D
Debitul de aer la turație minimă și maximă în condiții normale de utilizare (m ³ /h)	170/410
Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat (m ³ /h)	-
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer la turația minimă și maximă în condiții normale de utilizare (dB(A))	48/69
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer în modul intensiv sau accelerat (dB(A))	-
Consumul de putere în standby (W)	0
Consumul de putere în modul oprit (W)	0.01

INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului		LFP326AB 942022681	
Consumul anual de energie (Annual Energy Consumption - AEC)	AEC _{hotă}	56.6	kWh/an
Factor de creștere în timp	f	1.5	
Eficiența fluido-dinamică	FDE _{hotă}	15,0	
Indice de eficiență energetică	EEl _{hotă}	80.1	
Fluxul nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă	QBEP	263.2	m ³ /h
Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă	PBEP	191	Pa
Fluxul maxim de aer	Q _{max}	410.0	m ³ /h
Puterea electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă	WBEP	92.8	W
Puterea nominală a sistemului de iluminat	WL	8,0	W
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit	E _{medie}	80	lux
Consumul de putere măsurat în modul standby	P _s	0	W
Consumul de putere măsurat în modul oprit	P _o	0.01	W
Nivelul de putere acustică	LWA	69	dB

EN 61591: Hote de bucătărie pentru utilizare casnică. Metode de măsurare a performanțelor

EN 60704-2-13 - Household and similar electrical appliances Test code for the determination of airborne acoustical noise Part 2-13: Particular requirements for range hoods

EN 50564: Aparate electrice de uz casnic. Măsurarea consumului în stand-by

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:

- Când începeți să gătiți, porniți hota la viteză minimă și țineți-o pornită câteva minute după ce terminați de gătit.
- Măriți viteza doar în cazul producerii unei cantități mari de fum sau mirosuri și utilizați viteza (vitezele) de amplifi care doar în condiții extreme.
- Dacă este necesar, înlocuiți fi ltrul cu carbon, pentru a menține o bună eficiență de absorbție a mirosurilor.
- Dacă este necesar, spălați fi ltrul antigrăsime, pentru a menține o bună eficiență de absorbție a mirosurilor.
- Utilizați diametrul maxim pentru sistemul de extracție indicat în acest manual, pentru a optimiza eficiența și pentru a reduce zgomotul.