Fişa produsului în conformitate cu Regulamentul Delegat (UE) 65/2014 al Comisiei

Marcă comercială	Electrolux
Model	LFV619R 942051383
Consum anual de energie (kWh/an)	54.9
Clasa de eficienţă energetică	A
Eficienţa fluido-dinamică	29.5
Clasa de eficienţă fluido-dinamică	A
Eficienţa iluminării (lux/W)	34.057971014493
Clasa de eficienţă a iluminării	A
Eficienţa filtrării grăsimilor (%)	45.1
Clasa de eficienţă a filtrării grăsimilor	F
Debitul de aer la turaţie minimă şi maximă în condiţii normale de utilizare (m3/h)	305/575
Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat (m3/h)	700
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer la turaţia minimă şi maximă în condiţii normale de utilizare (dB(A))	50/63
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer în modul intensiv sau accelerat (dB(A))	68
Consumul de putere în standby (W)	-
Consumul de putere în modul oprit (W)	0.49

INFORMAŢII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului		LFV619R 942051383	
Consumul anual de energie (Annual Energy Consumption - AEC)	$AEC_{hotă}$	54.9	kWh/an
Factor de creștere în timp	f	0.9	
Eficiența fluido-dinamică	$FDE_{hotă}$	29.5	
Indice de eficiență energetică	$EEI_{hotă}$	53.5	
Fluxul nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă	Q_{BEP}	365.8	m3/h
Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă	P_{BEP}	440	Pa
Fluxul maxim de aer	Q_{max}	700.0	m3/h
Puterea electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă	W_{BEP}	151.8	W
Puterea nominală a sistemului de iluminat	W_L	6.9	W
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit	E_{medie}	235	lux
Consumul de putere măsurat în modul standby	P_S	-	W
Consumul de putere măsurat în modul oprit	P_O	0.49	W
Nivelul de putere acustică	L_{WA}	63	dB

EN 61591: Hote de bucătărie pentru utilizare casnică. Metode de măsurare a performanţelor

EN 60704-2-13 - Household and similar electrical appliances Test code for the determination of airborne acoustical noise Part 2-13: Particular requirements for range hoods

EN 50564: Aparate electrice de uz casnic. Măsurarea consumului în stand-by

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:
• Când începeți să gătiți, porniți hota la viteză minimă și țineți-o pornită câteva minute după ce terminați de gătit.
• Măriți viteza doar în cazul producerii unei cantități mari de fum sau mirosuri și utilizați viteza (vitezele) de amplifi care doar în condiții extreme.
• Dacă este necesar, înlocuiți fi ltrul cu carbon, pentru a menține o bună efi cență de absorbție a mirosurilor.
• Dacă este necesar, spălați fi ltrul antigrăsimi, pentru a menține o bună efi cență de absorbție a mirosurilor.

• Utilizați diametrul maxim pentru sistemul de extracție indicat în acest manual, pentru a optimiza efi cența și pentru a reduce zgomotul.