

## INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Poziție	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului			EIP6446 949596883	
Tipul de plită de gătit			Plită incorporabilă	
Numărul de zone de gătit				
Numărul de suprafețe de gătit				
Tehnologia de încălzire (zone de gătit și suprafețe de gătit cu inducție, zone de gătit convenționale, plăci electrice)			Induction	
Pentru zonele sau suprafețele de gătit necirculare: lungimea și lățimea suprafeței utile per zonă sau suprafață de gătit electrică, rotunjite la cei mai apropiați 5 mm	Left Front	L x W	21,0 x 18,0	cm
	Left Rear	L x W	21,0 x 18,0	cm
	Right Front	L x W	21,0 x 18,0	cm
	Right Rear	L x W	21,0 x 18,0	cm
Consumul de energie per zonă sau suprafață de gătit, calculat per kg	Left	EC <sub>gătit electric</sub>	181.8	Wh/kg
	Right	EC <sub>gătit electric</sub>	194.9	Wh/kg
	Right	EC <sub>gătit electric</sub>	181.8	Wh/kg
Consumul de energie al plitei de gătit calculat per kg		EC <sub>plită de gătit electrică</sub>	185.1	Wh/kg

### EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

#### Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:

- Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.
- Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.
- Înainte de a activa zona de gătit, puneți vasul pe aceasta.
- Puneți vase mici pe zonele de gătit mici.
- Puneți vasul direct în centrul zonei de gătit.
- Pentru a păstra alimentele calde sau pentru a le topi folosiți căldura reziduală."