

INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Poziție	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului			EGH6343RON 949640552	
Tipul de plită de gătit			Plită incorporabilă	
Numărul de arzătoare de gaz			4;Cilindric	
Eficiența energetică per arzător de gaz	Stânga față	EE _{arzător de gaz}	52.5	%
	Left Rear -	EE _{arzător de gaz}	57.7	%
	Right Rear -	EE _{arzător de gaz}	56.4	%
Eficiența energetică a plitei de gătit cu gaz		EE _{plită de gătit cu gaz}	55.5	%

EN 30-2-1: Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși. Partea 2-1: Utilizarea rațională a energiei. Generalități"

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că arzătoarele și suporturile pentru oală sunt corect asamblate.
- Folosiți vase cu diametre adaptate dimensiunii arzătoarelor.
- Centrați oala pe arzător.
- Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.
- Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.
- Când lichidul începe să fiarbă, reglați flacăra pentru fierberea lichidului la foc mic.
- Dacă este posibil, folosiți o oală sub presiune. Consultați manualul de utilizare al acesteia."